



MYCOVER® PREMIUM OUTDOOR COVER
"BLACK EDITION"

GEBRAUCHSANWEISUNG UND
SICHERHEITSHINWEISE

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen
2. Einsatzbedingungen
3. Verwendung (Montage)
4. Sicherheitshinweise
5. Transport und Lagerung
6. Reinigung
7. Entsorgung
8. Gewährleistung

1. Allgemeine Informationen

In dieser Gebrauchsanweisung findest du wichtige Hinweise zur richtigen Verwendung unserer Motorrad-Abdeckplane.

Um den Werterhalt deines Motorrads zu unterstützen und einer vorzeitigen Alterung entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die folgend genannten Hinweise unbedingt bei der Benutzung berücksichtigt werden.

Eine nicht korrekte Verwendung der Abdeckplane kann zu Beschädigungen an deinem Motorrad führen.

Dieses Dokument ist auf unserer Webseite: www.mycover-protection.com im Bereich „Downloads“ verfügbar. Solltest du Fragen zur Benutzung der Abdeckplane haben, wende dich gerne an: support@mycover-protection.com

Beispiel für eine korrekte Verwendung der Abdeckplane auf deinem Motorrad:



2. Einsatzbedingungen

Bevor Du die Abdeckplane einsetzt, muss dein Motorrad sauber sein (kein Sand oder anderer Schmutz, Öl, o.ä.). Durch die entstehende Reibung beim Aufziehen der Abdeckplane oder durch die vom Wind verursachte Bewegung, kann es bei einem verschmutzten Motorrad zu Beschädigungen von Lack, Kunststoffteilen, Spiegeln, Felgen etc. oder der Abdeckplane kommen.

Achte darauf, dass dein Motorrad vor der Benutzung der Abdeckplane trocken und nicht feucht ist. Feuchtigkeit zwischen dem Motorrad und der Abdeckplane kann z.B. zu Rost führen. Das Material ist atmungsaktiv, kann jedoch nicht 100% der Feuchtigkeit durchlassen.

Durch witterungsabhängige Veränderungen der Luftfeuchtigkeit kann Kondenswasser zwischen Motorrad und Abdeckplane entstehen. Die Abdeckplane sollte deshalb regelmäßig – vor allem bei einem Witterungswechsel (trocken zu feucht / feucht zu trocken oder Temperaturschwankungen z.B. Tag und Nacht) auf das Vorhandensein von Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit überprüft werden.

Faustregel: Die Abdeckplane sollte mindestens einen Abstand von 10 cm zum Boden haben, damit durch die zirkulierende Luft eine Feuchtigkeitsaufnahme gemindert werden kann.

Die direkte Sonneneinstrahlung auf die Abdeckplane ist möglichst zu vermeiden, um die Bildung von Kondenswasser zu mindern und das Material zu schonen.

Unser Tipp: Ein geschützter, schattiger Abstellplatz.

Pflegemittel und spezielle Reiniger, Kettenspray, Korrosions- und Lösungsmittel o.ä. sowie frisch lackierte Bauteile (gilt auch für Neufahrzeuge) können noch bis zu 6 Monate ausdünsten und eine chemische Reaktion zwischen den Bauteilen und der Abdeckplane auslösen, welche das Motorrad oder die Abdeckplane verschmutzen und/oder beschädigen können. Der Kontakt dieser Substanzen mit der Abdeckplane ist zu vermeiden.

Achte unbedingt auf scharfe Kanten an deinem Motorrad, wie z.B. das Kennzeichen, Kennzeichenhalter, Sturzpads, Pedale, Anbauteile o.ä. Diese können die Abdeckplane und/oder das Motorrad bei der Verwendung beschädigen. Des Weiteren ist darauf zu

achten, dass auch die Abdeckplane vor und nach der Benutzung auf Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen zu überprüfen ist. Wie du die Abdeckplane richtig reinigst, erfährst du in Abschnitt 6. „Reinigung“.

Die wichtigste Regel bei der Verwendung: Vorsichtig sein! Keine Gewalt oder Kraft anwenden, die Abdeckplane in Ruhe und vorsichtig aufziehen.

Die Abdeckplane ist nicht für den mobilen Transport des Motorrades z.B. auf einem Anhänger oder ähnlichem geeignet.

3. Verwendung (Montage)

Schritt 1:

- Die vollständig ausgebreitete Abdeckplane dem Fahrzeug entsprechend ausrichten.
- Mit der Front beginnend die Abdeckplane über die Spiegel und Lenkerenden über die Frontverkleidung stülpen.
- Die Abdeckplane durch den Griff am unteren Saum (links und rechts vom Reflektorstreifen) auseinanderziehen und vollständig nach unten über das Vorderrad ziehen.

Schritt 2:

- Den Rest der Abdeckplane über das Fahrzeug ausbreiten (über den Sitz legen).
- Zum Heck des Fahrzeugs gehen.

Schritt 3:

- Die Abdeckplane durch den Griff am unteren Saum (links und rechts vom Reflektorstreifen) auseinanderziehen.
- Stülpe die Plane vollständig über das Kennzeichen und den Hinterreifen.

4. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Gebrauch unbedingt beachtet werden.

Durch entstandene Schäden an der Abdeckplane oder dem Motorrad, durch die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung genannten Vorgaben, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für mögliche Folgeschäden wird keine Haftung von uns übernommen.

Durch unsachgemäße Handhabung hervorgerufene Sach- und Personenschäden und/oder dem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Die Abdeckplane und Verpackungsmaterial muss von Kindern ferngehalten werden - es handelt sich nicht um ein Spielzeug -, da Erstickungsgefahr droht.

Um eine korrekte Funktionsweise zu gewährleisten und Schäden am Motorrad und der Abdeckplane zu vermeiden, muss der Ausgangszustand der Abdeckplane erhalten bleiben. Das optische oder technische Verändern der Abdeckplane ist nicht erlaubt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Dein Motorrad kann bei schnellen Ausfahrten sehr heiß werden, z.B. kann der Krümmer Temperaturen von über 600°C erreichen. Dein Motorrad (Krümmer, Motor, Auspuff, Scheinwerfer, etc.) muss daher erst auf eine normale Umgebungstemperatur abgekühlt sein, bevor du die Abdeckplane nutzt. Zu hohe Temperaturen können Beschädigungen an der Abdeckplane und an deinem Motorrad verursachen. Es besteht Brandgefahr.

Das Motorrad muss grundsätzlich in einem geschützten Bereich unter- bzw. abgestellt werden. Bei starkem Wind, Sturm, Hagel, Unwetter und ähnlichem besteht aufgrund des höheren Windwiderstandes die Gefahr, dass das Motorrad umkippt. Auf die Verwendung der Abdeckplane bei den genannten Wetterverhältnissen muss aus Sicherheitsgründen verzichtet werden. Folgeschäden sind möglich.

5. Transport und Lagerung

Der Lieferumfang der Abdeckplane beinhaltet eine Transporttasche. Bevor die Abdeckplane gelagert oder transportiert werden kann, muss diese vollständig trocken und sauber sein. Schmutz und Feuchtigkeit können zur Bildung von Schimmel oder der Beschädigung der Abdeckplane oder der Verpackung führen. Die Abdeckplane darf nicht an dem Kennzeichenfenster oder den Belüftungsohren gefaltet oder geknickt werden, da irreversible Schäden verursacht werden können. Beim Falten der Abdeckplane für die Transporttasche solltest du mit dem Kennzeichenfenster beginnen, sodass dieses nicht in der Transporttasche geknickt wird.

6. Reinigung

Für die Reinigung dürfen keine Reinigungsmittel o.ä. genutzt werden. Wir empfehlen die Abdeckplane ausschließlich mit lauwarmem Wasser abzuwischen. Die Abdeckplane darf zum Trocknen nicht auf dem Boden liegen. Wir empfehlen zwei Stühle im Freien zu nutzen. Durch das unsachgemäße Trocknen, z.B. durch den Einsatz von Wäscheklammern (scharfe Kanten), des Trockners o.ä. kann die Abdeckplane beschädigt werden. Vorsicht beim Reinigen des Kennzeichen-Sichtfenster (kratzanfällig).

7. Entsorgung

Die Verpackung muss sortenrein entsorgt werden. Bei der Entsorgung der Abdeckplane ist zu beachten, dass diese zu einer Werstoffsammelstelle gebracht wird und nicht im Hausmüll entsorgt wird.

8. Gewährleistung

Die Abdeckplane kann für unterschiedliche Motorradmodelle genutzt werden. Jedoch ist vor der sach- und typgerechten Verwendung darauf zu achten und zu kontrollieren, dass weder das Motorrad noch die Abdeckplane beschädigt werden kann. Beachte dabei die Hersteller- und Bedienungsangaben des Motorrades. Bei bestimmten Herstellern ist sogar das vollständige Abkühlen des Scheinwerfers notwendig, um einen Schaden an der Abdeckplane und am Motorrad zu verhindern. Auch gibt es Hersteller, die auf ein Verziehen/Anschmelzen des Windschildes verweisen, sollte ein entsprechendes Motorrad in Richtung Sonne ausgerichtet und mit einer Abdeckplane bedeckt sein. Es ist normal, dass die Farbe der Abdeckplane und der Logodruck, durch die Einwirkung von UV-Strahlung mit der Zeit verblasst, welche dauerhaft materialschädigend wirkt.

MYCOVER ®

Eine eingetragene Marke der:

Mr. Caplen Design UG (haftungsbeschränkt)
Stettiner Straße 7 • 21465 Wentorf bei Hamburg • Germany
Tel.: 0049 – 040/18097336 • www.mycover-protection.com

Entwickelt in Deutschland und hergestellt in China.